

ファームウェアバージョンアップに伴う機能の追加について

EX-S1/EX-M1のファームウェアバージョンアップ(Ver.1.10以上)に伴い、機能が一部追加されることになりました。あらかじめご了承ください。

撮影した画像を確認する(撮影レビュー)

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することができます。

1. RECモードにして【MENU】を押します。
2. "撮影設定"タブ "撮影レビュー"と選び、【>】を倒します。
3. 【】【】で設定項目を選び、【】を押します。

入：撮影直後に【液晶モニター】に撮影した画像が表示されます

切：撮影した画像は表示されません。

(参考)・初期設定は"切"となっております。

コントロールボタンの左右の操作を切り替える(キーカスタマイズ)

【コントロールボタン】を<>に倒す操作を、撮影モード/EVシフト/フラッシュ/ホワイトバランスの4つの機能の操作に割り当てないようにすることができます。

1. RECモードにして【MENU】を押します。
2. "撮影設定"タブ "左右キー設定"と選び、【>】を倒します。
3. 【】【】で"切"を選び、【】を押します。

・「切」を選択すると、コントロールボタンの操作を4つの機能の操作に割り当てません。

液晶表示あり/なしをラストメモリーする

"撮影設定"タブ "表示"で"表示なし"を選択した時、電源をOFF/ONしてもラストメモリーされます。キーの操作は変わりません。