
PVOS for PV-750

Version 1.20

دليل المستخدم

- محتويات هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.
- لا تتحمل شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. مسؤولية اي اضرار أو خسائر ناشئة عن استخدام هذا الدليل.
- لا تتحمل شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. مسؤولية اي خسائر أو مطالبات من قبل طرف ثالث والتي قد تنشأ عن استخدام نظام التشغيل PVOS for PV-750 Ver. 1.20.
- لا تتحمل شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة. CASIO COMPUTER CO., LTD. مسؤولية اي اضرار أو خسائر تنشأ عن مسح البيانات نتيجة للخلل أو الإصلاح، أو تغيير البطارية. تأكد من عمل نسخ احتياطية لجميع البيانات الهامة في معدات أخرى وذلك لتجنب فقدانها.

إشعار حول حقوق الطبع

Copyright © 2000 CASIO COMPUTER CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.
يرجى ملاحظة ان البرنامج وهذا الدليل ينطويان على حقوق طبع. لا يجوز إعادة انتاج اي جزء من هذا البرنامج أو الدليل أو تغييره أو ترجمته إلى لغات اخرى أو تخزينه في نظام لإعادة الإستحضار بأي شكل من الاشكال أو بأي وسيلة من الوسائل دون موافقة مسبقة من شركة كاسيو كمبيوتر المحدودة.
CASIO COMPUTER CO., LTD.

هام !

- إحتفظ دليل المستخدم هذا في مكان آمن للرجوع اليه مستقبلاً.

حول نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20

نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 يضيف الوظائف الإضافية التالية لنظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.0. لاحظ ان هذه الوظائف يمكن تركيبها على الموديل PV-750 فقط.

- خدمة الرسائل القصيرة (SMS) Short Message Service في وضع البريد Mail Mode
- ففة دليل الهاتف Phone Book في وضع الإتصالات

لتركيب نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 على جهازك Pocket Viewer

1. قم بتحميل نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 ومدير البرامج التطبيقية PV Applications Manager من موقع الانترنت الخاص بشركة كاسيو. موقع شركة كاسيو على الانترنت هو كما يلي:
<http://www.casio.co.jp/English/download/pv/>
 2. إستعمل مدير البرامج التطبيقية PV Applications Manager لتركيب نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 على جهازك Pocket Viewer.
- بخصوص معلومات التركيب التفصيلية، راجع "تحديث نظام تشغيل الوحدة Pocket Viewer" في دليل المستخدم الخاص بمدير البرامج التطبيقية PV Applications Manager.

إستعمال خدمة الرسائل القصيرة SMS في وضع البريد Mail Mode

خدمة الرسائل القصيرة (SMS (Short Message Service) تتيح لك امكانية ارسال واستقبال رسائل كتابية قصيرة على جهازك الهاتف النقال. وفي واقع الامر فإنها تقوم بتغيير شبكة هاتفك النقال إلى شبكة بريد إلكتروني. وبمجرد ان تقوم بتشغيل وظيفة SMS فسيكون بإمكانك ارسال رسائل SMS باتباع نفس الخطوات العامة التي تتبعها في حالة البريد العادي.

تشغيل وظيفة SMS

في الشاشة المبدئية لوضع البريد Mail Mode، إستمعل مربع اختيار نقطة النفاذ لاختيار خدمة الرسائل القصيرة Short Message Service.

إرسال واستقبال الرسائل

الخطوات الواردة في هذا القسم تبين كيفية إدخال رسالة SMS جديدة وكيفية الرد على رسائل SMS وكيفية تحويل رسالة SMS إلى رقم هاتف آخر. إتبّع نفس الخطوات العامة التي تتبعها في حالة البريد الإلكتروني العادي لتنفيذ مهمات رسائل SMS التالية.

- التحرير Edit
- النسخ Copy
- الحذف Delete
- الإرسال Send
- الإستقبال Receive

ملاحظة

- يمكنك إرسال واستقبال ما يصل إلى ٥٠ رسالة في المرة الواحدة.
- يتم حذف الرسائل من ذاكرة الهاتف عندما تنتهي من إرسالها إلى جهازك PV.
- الرسائل التي تقرأها في هاتفك ثم تستورها بواسطة الوحدة PV، لا تحتوي على علامة غير مقروء (*) في شاشة قائمة صندوق الوارد في الوحدة PV.
- الرموز غير الموجودة في الهاتف المرسل إليه الرسالة، يتم استبدالها برموز أخرى أو بمسافات فارغة.

كتابة رسالة SMS جديدة

إتبع الطريقة التالية لكتابة رسالة SMS جديدة دون توصيل خط الهاتف. بعد ان تكتب الرسالة، يتم وضعها على حقل صندوق الصادر **Outbox**.

كتابة رسالة SMS جديدة

١. في الشاشة المبدئية التي تظهر عندما تدخل في وضع البريد Mail Mode لأول مرة، إضغط على الزر **New** لعرض شاشة إدخال رسالة SMS جديدة.



• يمكنك أيضاً عرض الشاشة اعلاه عن طريق الضغط على الزر **New** في خط الادوات بأعلى شاشتي حقل صندوق الوارد **Inbox** وحقل صندوق الصادر **Outbox**.

٢. إضغط على مجال (إلى) **To** واتبع احدى الطرق الواردة في قسم "عنوان رسائل SMS" في صفحة ٨ لتحديد رقم الهاتف النقال الخاص بالشخص الذي تريد ارسال الرسالة اليه واسم الشخص.
• يجب ان تحدد رقم هاتف في المجال **To**. الإدخال في مجال الإسم **Name** اختياري.
• يمكنك تحديد ما يصل إلى ٢١ خانة رقمية لكل رقم هاتف.
• يمكنك تحديد ما يصل إلى ١٠ ارقام هواتف نقالة في المجال **To**.
• يمكنك إدخال الأرقام والعلامات "+" والفواصل والمسافات الفارغة في المجال **To**.

٣. اضغط على مجال الرسالة **Message** واستخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال ما يصل إلى ١٦٠ حرفاً لنص الرسالة.

٤. بعد ان يصبح كل شيء كما تريده، اضغط على **Save** لوضع الرسالة على حقل صندوق الصادر **Outbox**.



عنونة رسائل SMS

يمكنك تحديد رقم هاتف نقال في المجال **To** لرسالة ما باستعمال رقم هاتف موجود في فئة دليل هاتف Phone Book وضع الإتصالات أو عن طريق إدخال رقم الهاتف يدوياً.

إدخال رقم الهاتف يدوياً

١. بينما تقوم بإدخال رسالة SMS، إضغط على المجال **To**.



٢. إستخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال رقم الهاتف النقال الخاص بالشخص الذي تريد ان ترسل الرسالة اليه.

- إلتزم الحرص في عملية الإدخال مع التأكد من صحة رقم الهاتف. إذا اخطأت في حرف (أو رمز أو رقم) واحد فلن يتم ارسال الرسالة إلى الجهة المقصودة.
- إذا اردت إدخال اكثر من رقم هاتف واحد، إفصل بين كل رقمي هاتف بفاصلة أو بفاصلة ومسافة.


٣. إذا شئت، إضغط على مجال الاسم **Name** ثم استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال ما يصل إلى ٣٠٠ حرف لاسم مستقبل المرسل اليه.

٤. بعد ان تنتهي، إضغط على **NEXT** أو اضغط على مجال آخر على الشاشة.

إدخال رقم هاتف باستعمال فئة دليل الهاتف Phone Book في وضع الإتصالات

١. بينما تقوم بإدخال رسالة SMS، إضغط على المجال **To**.
٢. على خط الادوات بأعلى الشاشة، إضغط على **Num**.



- للعودة إلى لوحة مفاتيح إدخال النص من الشاشة اعلاه، إضغط مفتاح التراجع .
- ٣. إضغط على اي من حقل **Phone** أو **SIM** لعرض نوع ارقام الهاتف التي تريد مشاهدتها.
- ٤. إستعمل الفهرس الموجود بأسفل الشاشة وخط الاستعراض (التحريك) الجانبي لإيجاد رقم الهاتف الذي تريده.
- العمليات التي تقوم بتنفيذها لإيجاد رقم هاتف هي مماثلة لتلك الموصوفة في دليل مستخدم الموديل PV-750 في قسم "مشاهدة بيانات الإتصالات" في صفحة ٥١.
- ٥. إضغط على رقم الهاتف الذي تريد إدخاله.
- بذلك يتم إدخال رقم الهاتف في المجال **To** والاسم المرتبط برقم الهاتف في مجال الاسم **Name**.
- يمكن إدخال ما يصل إلى ٢٦ رمز في المجال **To**.
- إذا كان المجال الذي تقوم بإدخال رقم الهاتف فيه يتضمن رقم هاتف اصلاً فإن الخطوة اعلاه تقوم تلقائياً بإدخال فاصلة ومسافة عند الموضع الحالي لمؤشر الموضع ثم يتم إدخال رقم الهاتف الجديد المختار.

الرد على رسائل SMS

إتبع الخطوات التالية للرد على رسائل SMS التي تتلقاها من الآخرين. هذه الطريقة تقوم تلقائياً بإدخال رقم الهاتف الصحيح في المجال **To** للرسالة التي تكتبها.

- خلافاً للبريد الإلكتروني العادي فإن نص الرسالة الاصلية لا يتم إدخاله في مجال الرسالة **Message** لردك على رسالة SMS.

للرد على رسائل SMS

1. في حقل صندوق الوارد **SMS Inbox**، قم بتظليل الرسالة التي تريد الرد عليها.
 - يمكنك أيضاً عرض شاشة رسالة SMS للرسالة التي تريد الرد عليها.
2. اضغط على زر الرد **Reply** في خط الادوات بأعلى الشاشة.
3. في لائحة الاختيار التي تظهر، اضغط على **Reply**.
- بذلك يتم عرض شاشة لإدخال ردك.
4. استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال ردك.
5. بعد ان يصبح كل شيء كما تريده، اضغط على **Save** لوضع الرسالة على حقل صندوق الصادر **Outbox**.

تحويل رسائل SMS

إتبع الخطوات التالية لتحويل رسالة SMS التي استلمتها إلى شخص آخر.

لتحويل رسالة SMS

١. في حقل صندوق الوارد **Inbox**، قم بتظليل رسالة SMS التي تريد تحويلها.
 - يمكنك أيضاً عرض شاشة رسالة SMS للرسالة التي تريد تحويلها.
٢. اضغط على الزر **Reply** في خط الادوات بأعلى الشاشة.
٣. في لائحة الاختيار التي تظهر، اضغط على **Forward**.
 - يقوم هذا بإعادة النقل لذلك يكون هناك خط مغرغ فوق نص الرسالة الأصلية.
٤. اضغط على المجال **To** وأتبع إحدى الطرق الواردة في قسم "عنونة رسائل SMS" في صفحة ٨ لتحديد رقم هاتف الشخص الذي تريد ارسال الرسالة اليه.
 - يجب ان تحدد رقم الهاتف للمجال **To**.
٥. أدخل اي بيانات اخرى تريدها في المجال **Message**.
٦. بعد ان يصبح كل شيء كما تريده، اضغط **Save** لوضع الرسالة على حقل صندوق الصادر **Outbox**.
 - إذا كانت الرسالة التي ستقوم بتحويلها تتضمن ١٦٠ حرفاً فسيتم حذف آخر حرف من الرسالة.

إستعمال فئة دليل هاتف Phone Book وضع الإتصالات

دليل الهاتف Phone Book هو احدى فئات عرض وضع الإتصالات. لفئة دليل الهاتف Phone Book فئتان فرعيتان احدهما تسمى الهاتف "Phone" لبيانات ذاكرة الهاتف والاخرى تسمى "SIM" لبيانات بطاقة SIM. وتشغيلها الاساسي هو نفسه كما في فئات العرض الاخرى في وضع الإتصالات.

اسماء مجالات فئة دليل الهاتف Phone Book

اسماء المجالات الخاصة بفئة دليل الهاتف Phone Book هي نفس تلك الخاصة بفئتي العمل Business والشخصي Personal باستثناء كونها مرتبة حسب التسلسل الآتي.

الإسم Name
النقال Mobile
الهاتف (منزل) Phone (H)
الفاكس (منزل) Fax (H)
العنوان (منزل) Address (H)
البريد الإلكتروني E-mail
الشركة Company
الهاتف (عمل) Phone (B)
الفاكس (عمل) Fax (B)
المنصب Position
القسم Department
العنوان (عمل) Address (B)
ملاحظة Note

يجب ان تدخل بيانات لمجالات الاسم **Name** والنقال **Mobile** لكي يتم تخزين قيد دليل الهاتف Phone Book.

إدخال بيانات فئة دليل هاتف Phone Book جديدة

إتبع الطريقة التالية لإدخال بيانات فئة دليل هاتف Phone Book جديدة في وضع الإتصالات.

إدخال بيانات فئة دليل هاتف Phone Book جديدة

١. بينما تكون قائمة وضع الإتصالات أو شاشة البيانات معروضة، إضغط على **New**.
٢. إضغط على احد البندين لفئة دليل الهاتف **Phone Book (Phone)** أو **Phone Book (SIM)** لاختياره كفئة إدخال.
٣. أدخل البيانات واحفظها كما تفعل عادة.

تبادل البيانات مع هاتف نقال

الطريقة التالية توضح كيفية تصدير بيانات الفئة الفرعية (SIM, Phone) لفئة دليل الهاتف Phone Book إلى هاتف نقال واستيراد بيانات الهاتف النقال إلى فئة دليل الهاتف Phone Book. • عمليات الإستيراد والتصدير تقوم بتبادل البيانات لمجالى الاسم **Name** والنقال **Mobile** فقط.

لتصدير بند واحد من بنود بيانات دليل الهاتف Phone Book إلى ذاكرة هاتف نقال

1. في وضع الإتصالات، قم باختيار فئة دليل الهاتف Phone Book (Phone أو SIM) التي تريد تصدير بياناتها.
2. قم باختيار البند الذي تريد تصديره بحيث يتم تظليله.
3. اضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار **Menu Bar** لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على **Option – Send**



4. حدد المستقبِل (الشريك **Partner**) والبند **Phone** ونوع عملية التصدير (نوع النقل **Transfer type**) ببند بيانات واحد **One item**. ثم اضغط **Exe**.
- إذا اردت التصدير إلى بطاقة SIM، قم باختيار فئة دليل الهاتف **SIM** ليكون هو الشريك **Partner**.
- يقوم هذا بتصدير بنود البيانات إلى الهاتف النقال ويضيفها إلى بيانات الهاتف النقال.
- يمكنك إلغاء عملية التصدير عن طريق الضغط على **Esc**.
- يمكنك تصدير ما يصل إلى ٢٥ رمز لكل بند بيانات.
- الرموز في مجال **Name** والتي لا توجد في الهاتف المرسل إليه الرسالة، يتم استبدالها برموز أخرى أو بمسافات فارغة.
- العمليات أعلاه تقوم بتصدير الرموز التالية فقط من مجال النقال **Mobile**: الأعداد، w, x, *, #, ?.

لتصدير جميع البيانات من اي من الفئتين الفرعيتين (Phone) أو (SIM) لفئة دليل الهاتف Phone Book واستبدال البيانات الموجودة في ذاكرة الهاتف النقال


1. في وضع الإتصالات، قم باختيار فئة دليل الهاتف Phone Book (Phone أو SIM) التي تريد تصدير بياناتها.
2. اضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار Menu Bar لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على Option – Send.
3. حدّد المستقبل (الشريك) بالهاتف Phone ونوع عملية التصدير (نوع النقل Transfer type) باستبدال الكل Replace all ثم اضغط على Exe.
- إذا اردت التصدير إلى بطاقة SIM، قم باختيار SIM ليكون هو الشريك Partner.
4. إستجابة لمربع حوار إخطار التثبيت الذي يظهر، اضغط على Yes لتصدير جميع بيانات فئة دليل الهاتف Phone Book واستبدال البيانات في ذاكرة الهاتف، أو No لإغلاق مربع الحوار دون عمل اي شيء.
- يمكنك الغاء عملية تصدير البيانات عن طريق الضغط على Esc.
- يمكنك تصدير ما يصل إلى ٢٥ رمز لكل بند بيانات.
- يمكنك تصدير ما يصل إلى ٢٥٥ بند بيانات في المرة الواحدة.
- الرموز في مجال Name والتي لا توجد في الهاتف المرسل إليه الرسالة، يتم استبدالها برموز أخرى أو بمسافات فارغة.
- العمليات أعلاه تقوم بتصدير الرموز التالية فقط من مجال النقال Mobile:
الأعداد، w، x، +، *، #، ؟

لاستيراد بند بيانات واحد من الهاتف النقال

1. في وضع الإتصالات، قم باختيار احد البندين Phone Book (Phone) أو Phone Book (SIM) كفئة من الفئات التي تريد استيراد منها البيانات.
2. اضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار Menu Bar لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على Option – Receive.



٣. حدّد المرسل (الشريك **Partner**) بالهاتف **Phone** ونوع عملية الاستيراد (نوع النقل **Transfer type**) ببند بيانات واحد **One item** ثم اضغط على **Exe**.
- إذا اردت الاستيراد من بطاقة SIM، قم باختيار **SIM** ليكون هو الشريك **Partner**.
 - يؤدي ذلك إلى ظهور قائمة ببيانات الهاتف النقال.
 - يمكنك استعمال الإبرة لسحب الخط الفاصل على شاشة القائمة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير الحجم النسبي لكل عمود.



٤. قم باختيار البند الذي تريد استيراده بحيث يتم تظليله ثم اضغط على **Exe** في خط الادوات لاستيراد بند البيانات المختار.
- يقوم هذا باستيراد بنود البيانات من الهاتف النقال ويدمجها مع بيانات دليل الهاتف.
 - يمكنك إلغاء عملية الاستيراد عن طريق الضغط على **Esc**.
 - يمكنك استيراد ما يصل إلى ٢٥ رمز لكل بند بيانات.
 - العمليات أعلاه تقوم باستيراد الرموز التالية فقط من مجال النقال **Mobile**: الأعداد، x، w، +، #، *، ؟.

لاستيراد جميع البيانات الموجودة في ذاكرة الهاتف النقال واستبدال بيانات فئة دليل الهاتف Phone Book

١. في وضع الإتصالات، قم باختيار احد البندين **Phone Book (Phone)** أو **Phone Book (SIM)** كفتة من الفئات التي تريد استيراد منها البيانات.
٢. اضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار **Menu Bar** لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على **Option – Receive**.
٣. حدّد المرسل (الشريك **Partner**) بالهاتف **Phone** ونوع عملية الاستيراد (نوع النقل **Transfer type**) باستبدال الكل **Replace all** ثم اضغط على **Exe**.
- إذا اردت الاستيراد من بطاقة SIM، قم باختيار **SIM** ليكون هو الشريك **Partner**.
٤. إستجابة لمربع حوار إخطار التثبيت الذي يظهر، اضغط على **Yes** لاستبدال البيانات الموجودة في فئة دليل الهاتف **Phone Book** ببيانات ذاكرة الهاتف أو **No** لإغلاق مربع الحوار دون عمل اي شيء.
- يمكنك إلغاء عملية استيراد البيانات عن طريق الضغط على **Esc**.
- يمكنك إستيراد ما يصل إلى ٢٥ رمز لكل بند بيانات.
- يمكنك إستيراد ما يصل إلى ٢٥٥ بند بيانات في المرة الواحدة.
- العمليات أعلاه تقوم باستيراد الرموز التالية فقط من مجال النقال **Mobile**: الأعداد، x، w، +، #، *، ؟.

نسخ بنود البيانات بين فئة دليل الهاتف Phone Book والفئات الأخرى لوضع الإتصالات

إتبع الخطوات التالية لنسخ البيانات من فئة دليل الهاتف Phone Book إلى فئة العمل Business أو الشخصي Personal أو بالعكس.

1. في وضع الإتصالات، قم باختيار الفئة التي تريد نسخ بند البيانات منها.
 - قم باختيار احد البنود Business أو Personal أو Phone Book.
2. قم باختيار البند الذي تريد نسخه وذلك عن طريق تظليله على الشاشة أو عرض شاشة بياناته.
3. إضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار **Menu Bar** لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على **Option – Change data**.



4. إضغط على وجهة النسخة التي تريد عملها.
 - بذلك يتم نسخ البيانات وعرض النتيجة.
5. قم بعمل اي تغييرات على البيانات التي تريدها.
6. بعد ان تنتهي، إضغط على **Save** لحفظ البيانات المنسوخة كبند بيانات جديد.

مرجع



هذا القسم يصف الفروق بين تحديث نظام التشغيل PV-750 Version 1.20 و PVOS for PV-750 و PV-750.

وضع الإتصالات

الفئات Categories

الموديل PV-750	نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20
Untitled 4 (بلا اسم ء)	Phone Book (Phone) (دليل الهاتف (الهاتف))
Untitled 5 (بلا اسم ه)	Phone Book (SIM) (دليل الهاتف (SIM))

• لا يمكن تغيير فئة دليل الهاتف Phone Book أو اسم الفئة.

الإدخالات الثابتة

عند تغيير محتويات قائمة فئة أو شاشة إدخال فئة، فإن البنود التالية تكون ثابتة ولا يمكن تغييرها. البنود الأخرى يمكن تغييرها.

الإدخالات الثابتة (المجالات)	
Name (الاسم)	بند قائمة الفئة
Name (الاسم)	بند شاشة إدخال الفئة
Mobile (النقال)	

نسخ بنود البيانات بين الفئات

الموديل PV-750	نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20
النسخ بين العمل Business والنسخ بين العمل Business والشخصي Personal و Phone Book (SIM) و Phone Book (Phone)	النسخ بين العمل Business والشخصي Personal فقط

الجدول التالي يبيّن جميع احتمالات الجمع الممكنة مع نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 عند نسخ البيانات بين الفئات.

بند لائحة الاختيار Menu Item	فئة الوجهة Destination Category	الفئة الحالية Current Category
Personal ↔ Business	Personal	Business (العمل)
Phone ↔ Business	Phone Book (Phone)	
SIM ↔ Business	Phone Book (SIM)	
Personal ↔ Business	Business	Personal (الشخصي)
Phone ↔ Personal	Phone Book (Phone)	
SIM ↔ Personal	Phone Book (SIM)	
Phone ↔ Business	Business	Phone Book (Phone) (دليل الهاتف (الهاتف))
Phone ↔ Personal	Personal	
SIM ↔ Phone	Phone Book (SIM)	
SIM ↔ Business	Business	Phone Book (SIM) (دليل الهاتف (SIM))
SIM ↔ Personal	Personal	
SIM ↔ Phone	Phone Book (Phone)	

لنسخ بنود البيانات بين الفئات

١. إعرض الفئة التي تتضمن بند البيانات الذي تريد نسخه وقم باختيار البند.
 - يمكنك اختيار البند عن طريق عرض شاشة بياناته أو عن طريق الضغط على البند في شاشة قائمة.
٢. إضغط على ايقونة خط لائحة الاختيار **Menu Bar** لعرض خط لوائح الاختيار ثم اضغط على **Option – Change data**.
 - بذلك يتم عرض لائحة باختيارات نسخ البيانات.
٣. إضغط على الاختيار الذي تريد.
 - بذلك يتم انشاء نسخة من بند البيانات الذي اخترته في الخطوة ١ في فئة الواجهة المحددة بالاختيار الذي اخترته في لائحة الاختيار في الخطوة ٢.

نقل البيانات

الوحدة BN

فيما يلي يتضح ان لائحة اختيار نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 لاختيار البيانات التي سيتم تنزيلها على الوحدة تختلف عن لائحة اختيار الموديل PV-750.

نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20

PV-750

BN Model	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (B)
<input type="checkbox"/>	Contacts (P)
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (1~3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (Phone)
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (SIM)
<input type="checkbox"/>	Schedule
<input type="checkbox"/>	To Do
<input checked="" type="checkbox"/>	Reminder
<input checked="" type="checkbox"/>	Memo (1~5)
- Send -	
<input type="button" value="Set"/>	<input type="button" value="Esc"/>

BN Model	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (B)
<input type="checkbox"/>	Contacts (P)
<input checked="" type="checkbox"/>	Contacts (1~5)
<input checked="" type="checkbox"/>	Schedule
<input type="checkbox"/>	To Do
<input checked="" type="checkbox"/>	Reminder
<input checked="" type="checkbox"/>	Memo (1~5)
- Send -	
<input type="button" value="Set"/>	<input type="button" value="Esc"/>

الجدول التالي يبين كيفية معاملة بعض فئات وضع الإتصالات لنظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 عند ارسالها إلى الوحدة BN.

إختيار هذه الفئة من البيانات:	يرسل هذه البيانات:
Contacts 1,2,3 (إتصالات ١ . ٢ . ٣)	Untitled 1,2,3 (بلا اسم ١ . ٢ . ٣)
Contacts (Phone) (إتصالات (Phone))	Phone Book (Phone) (دليل الهاتف (الهاتف))
Contacts (SIM) (إتصالات (SIM))	Phone Book (SIM) (دليل الهاتف (SIM))

وحدة PV أخرى

البيانات المرسله أو المستقبله من وحدة بنظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20 (وحدة PVOS Version 1.20 PV-750) إلى وحدة PV أخرى تتم معاملتها كما هو مبين ادناه.

هذه هي فئة البيانات في وحدة PV أخرى:	هذا الفئة من بيانات الوحدة: PV-750 PVOS Version 1.20
Untitled 1 (بلا اسم ١)	Untitled 1 (بلا اسم ١)
Untitled 2 (بلا اسم ٢)	Untitled 2 (بلا اسم ٢)
Untitled 3 (بلا اسم ٣)	Untitled 3 (بلا اسم ٣)
Untitled 4 (بلا اسم ٤)	Phone Book (Phone) (دليل الهاتف (هاتف))
Untitled 5 (بلا اسم ٥)	Phone Book (SIM) (دليل الهاتف (SIM))

المجالان غير المحددين **Free 2** لإسم الفئات Untitled 4 (بلا اسم ٤) و Untitled 5 (بلا اسم ٥) يتم إرسالها على التوالي إلى مجال **Mobile** لدليل الهاتف Phone Book (Phone) ومجال Phone Book (SIM) الخاصة ببيانات الجهاز PV-750 PVOS Version 1.20. إذا كان المجالان غير المحددين **Free 2** لا يحتويان على أي بيانات، سيتم إدخال مسافات فارغة في مجال المراسل **Mobile** عند إرسال البيانات إلى الجهاز PV-750 PVOS Version 1.20 من جهاز PV آخر.

التحكم في الإجراء

فيما يلي بيان للفروق بين بنود لائحة اختيار التحكم في الإجراء Action Control لنظام التشغيل PV-750 و PVOS for PV-750 Version 1.20.

نظام التشغيل PVOS for PV-750 Version 1.20	الموديل PV-750
Send messages (إرسال رسالة)	Send mail (إرسال بريد)
Receive messages (استقبال رسالة)	Receive mail (استقبال بريد)

جدول الإخطارات

A connection could not be established! (لا يمكن عمل توصيل!)	
السبب: لا يمكن عمل توصيل بين وحدتك الـ « بي في » وبين الهاتف النقال لبعض الأسباب.	الإجراء: انقر OK لإلغاء الإخطار بالخطأ. تأكد من صحة تهيئات هاتفك النقال وأن منافذ الأشعة الحمراء لوحدة الـ « بي في » وللهاتف النقال متقابلة لبعضها البعض مباشرة، ثم حاول ثانية.
Disconnected! (إنفصال التوصيل!)	
السبب: إنفصال التوصيل مع مقدم خدمة الانترنت أو مع الهاتف النقال.	الإجراء: إفحص الجهاز، قم بتوصيل أي مشكلة وحاول ثانية.
Phone is not responding! (الهاتف لا يرد!)	
السبب: لا يوجد رد من الهاتف عند إرسال أو استقبال بيانات الرسائل القصيرة SMS أو دليل الهاتف Phone Book.	الإجراء: انقر OK لإلغاء الإخطار بالخطأ. تأكد من أن منافذ الأشعة الحمراء لوحدة الـ بي في والتي لها تفك النقال متقابلة لبعض البعض مباشرة.

الوضع المبدئي الأصلي لإعادة التهيئة

تهيئة التاريخ: ١ يناير ٢٠٠١