

Sommaire

Avant d'utiliser le PV-750 pour la première fois... 1

Chapitre 1 Familiarisation 11

A lire en premier!	11
Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes!	11
Précautions importantes	12
Erreurs de données	13
Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données	13
Guide général	14
Alimentation	15
Avertissement de faible capacité des piles	15
Précautions concernant les piles	15
Pour remplacer les piles	17
Pour mettre l'appareil sous et hors tension	17
Extinction automatique	17
Utilisation du rétroéclairage	17
Commande Action et stylet	17
Stylet	18
Commande Action	18
Utilisation du menu d'icônes	19
Modes	19
Pour entrer dans un mode par le menu d'icônes	20
Pour entrer dans un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran	20
Pour entrer dans un mode par le menu Action	20
Personnalisation de l'aspect du menu Mode	21
Echange de deux icônes	21
Déplacement d'une icône	22

Chapitre 2 Emploi du temps 23

Entrée dans le mode Emploi du temps	23
Saisie de nouvelles données dans le mode Emploi du temps	23
Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise	24
Pour enregistrer un rendez-vous multirates avec le bouton New	25
Pour enregistrer une tâche	26
Pour enregistrer un memento	28
Types de mémentos et réglages	30
Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps	31
Pour importer des données de relations dans une fiche d'emploi du temps	32

Affichage des données d'emploi du temps	34
Organisation des écrans	34
Ecrans de calendrier	34
Ecrans d'emploi du temps périodique	37
Ecran de données d'emploi du temps	40
Ecrans de mémentos	40
Ecrans de tâches	41
Mise en surbrillance d'une date	43
Pour mettre des dates en surbrillance	43
Pour mettre des dates hors surbrillance	44
Localisation d'une date particulière	45
Redésignation des catégories de tâches	46

Chapitre 3 Relations 47

Entrée dans le mode Relations	47
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu d'icônes	47
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu Action	47
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu de modes à l'aide du stylet	47
Changement de catégorie	48
Liste des derniers appels	49
Redimensionnement des colonnes de l'écran d'une liste de relations	49
Saisie de nouvelles données dans le mode Relations	50
Affichage des données de relations	51
Pour afficher des données professionnelles	51
Pour voir d'autres données	52
Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations	53
Pour changer le contenu de la liste d'une catégorie	53
Changement du contenu des écrans de saisie du mode Relations	54
Pour changer le contenu de l'écran de saisie d'une catégorie	54
Gestion des catégories sans titre et des entrées libres	55
Catégories du mode Relations	55
Pour éditer les noms d'entrées de la catégorie sans titre et les noms d'entrées libres	56
Copie de fiches entre les catégories personnelle et professionnelle	57
Exportation de données du mode Relations dans une fiche d'emploi du temps	57

Chapitre 4 Mémo 58

Entrée dans le mode Mémo	58
Changement de la catégorie d'affichage	58
Saisie de nouvelles données dans le mode Mémo	59
Affichage des données d'un mémo	60
Pour afficher les données d'un mémo	60
Pour afficher une fiche sur tout l'écran	61
Déplacement d'un mémo dans une liste	62
Redésignation des catégories de mémos	62

Chapitre 5 **Gestionnaire de dépenses** **63**

Entrée dans le mode Gestionnaire de dépenses	63
Saisie d'une nouvelle transaction	63
Rappel de données du gestionnaire de dépenses	65
Calcul d'un total périodique	67
Gestion des types de paiements et de dépenses	68
Pour changer le nom d'un type de paiement ou de dépense	68

Chapitre 6 **Convertisseur de devises** **69**

Accès au mode Convertisseur de devises	69
Conversion de devises générales	69
Réalisation d'une conversion	69
Changement du nom et du taux de devises	70
Affichage des taux généraux actuels	72
Conversion en euros	72
Réalisation d'une conversion	72
Changement des devises nationales affichées	73
Affichage des taux d'euro actuels	74
Changement du nom et du taux de devises	74
Désignation du type d'arrondi	76

Chapitre 7 **Mémo rapide** **77**

Entrée dans le mode Mémo rapide	77
Catégories de mémos rapides	77
Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide	77
Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide	78
Création d'un nouveau mémo rapide	79
Pour saisir un nouveau mémo rapide	79
Pour tracer une ligne ou un rectangle	79
Rappel d'un mémo rapide	80
Copie d'écran	81
Pour enregistrer une copie d'écran	82
Pour joindre un mémo rapide à un message	82

Chapitre 8 **Courrier électronique** **83**

Entrée dans le mode Courrier	83
Communication infrarouge avec un téléphone mobile GSM	84
Sélection d'une configuration de téléphone mobile	85
Pour sélectionner une configuration prééglée de téléphone mobile	85
Pour créer une configuration de téléphone mobile avec les commandes AT	85
A propos des commandes AT	86

Points d'accès	87
Création d'un nouveau point d'accès	87
Access Point Settings	89
Other Settings	90
Edition des points d'accès existants	91
Sélection d'un point d'accès	92
Options e-mail	93
Écriture d'un nouveau message	94
Pour écrire un nouveau message	94
Destination du courrier	96
Pour taper à la main une adresse e-mail	96
Pour saisir une adresse e-mail en utilisant les données du mode Relations	97
Envoi de courrier	98
Envoi de tous les messages non envoyés	99
Envoi d'un seul message	100
Relevé et lecture du courrier	101
Pour lire le contenu d'un message	102
Réponse à un message	103
Pour répondre à un message	104
Expédiez le message	105
Pour réexpédier un message	105
Copie d'un nom et d'une adresse e-mail dans Relations	106
Pour copier un nom et une adresse e-mail dans Relations	106
Mémos rapides joints au courrier	107
Pour joindre un mémo rapide à un message	107
Pour voir un mémo rapide joint	107
Pour copier un mémo rapide joint dans le mode Mémo rapide	107
Pour supprimer un mémo rapide joint	107
Changement de taille des colonnes de Inbox et de Outbox	107

Chapitre 9 | **Fonction Confidentielle** **108**

Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle	108
Utilisation de la zone de mémoire confidentielle	109
Pour entrer dans une zone de mémoire confidentielle existante	109
Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle	109
Pour changer un code d'accès	110
Pour transférer les données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle	110
Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre	111

Chapitre 10 Outils déroulants 112

Affichage de l'écran d'outils déroulants	112
Utilisation de l'écran d'horloges	112
Pour afficher l'écran d'horloges	113
Pour sélectionner une des horloges comme horloge principale	113
Pour sélectionner la ville d'un fuseau horaire	114
Pour sélectionner l'heure standard ou l'heure d'été (DST)	114
Utilisation de l'écran de la calculette	115
Pour afficher la calculette	115
Touches de la calculette	116
Pour effectuer des calculs	117
Pour effectuer des calculs avec constantes	118
Pour corriger une entrée pendant des calculs	118
A propos des erreurs de calcul	118
Pour annuler une erreur	119
Ecran de prochain rendez-vous	119
Pour afficher l'écran du prochain rendez-vous	119

Chapitre 11 Communication de données 120

Utilisation de la base	120
Pour rattacher l'appareil PV à la base	120
Pour détacher l'appareil PV de la base	121
Communication de données entre deux appareils PV	121
Pour raccorder deux appareils PV	121
Pour envoyer des données de l'hôte au terminal	122
Pour recevoir des données du terminal sur l'hôte	124
Communication de données entre un appareil PV et un appareil BN	125
Pour raccorder un appareil PV à un appareil BN	125
Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN	126
Pour recevoir des données de l'appareil BN sur l'appareil PV	128
Réception des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX	129
Pour raccorder un appareil PV à un appareil de la série SF/CSF/NX	129
Pour effectuer les réglages des paramètres de communication	130
Pour recevoir des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX	131

Chapitre 12 Applications PV 133

Téléchargement d'applications PV	133
Installation d'une application PV sur l'appareil PV	133
Pour télécharger un application PV sur l'appareil PV	134
Suppression des données d'une application PV	135

Chapitre 13 Jeu 137

Entrée dans le mode Jeu et sélection d'un jeu	137
Jeu 1	137
Règle du jeu	138
Pour déplacer une carte ou un tas de cartes	138
Niveaux du jeu	139
Jeu 2	139
Règle du jeu	139
Niveaux du jeu	140
Fonctionnement général	141
Pour changer le niveau	141
Pour annuler le dernier jeu	141

Chapitre 14 Fonctionnement général 142

Barres de défilement	142
Défilement avec la commande Action	143
Barre de menu	143
Pour exécuter une commande de la barre de menu	143
Saisie de données et édition	143
Déplacement entre les entrées (Champs)	144
Claviers tactiles	144
Ecrans de réglage de l'heure	146
Sélection d'un passage par glisser	148
Couper, Copier, Coller	149
Fermeture d'un écran	149
Utilisation de la fonction recherche rapide	150
Pour saisir un mot avec la fonction de recherche rapide	150
Edition de fiches	151
Création d'une copie d'une fiche	151
Suppression de données	152
Recherche de données	154
Pour effectuer une recherche	154
Résultats de la recherche	155
Changement de la police d'affichage	156
Information concernant la version du programme	156
Ecrans	157
Pour afficher les informations concernant les versions	158

Chapitre 15 Configuration de l'appareil 159

Réglage de la date, de l'heure et du délai d'extinction automatique	159
Mise en et hors service du son	160
Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne	160
Réglage du format de la date, de l'heure, du calendrier et du clavier	161
Réglage de la langue	162
Réglage du contraste de l'affichage	162
Cadrage de l'écran tactile	163
Contrôle de la capacité de la mémoire	163
Réorganisation de la mémoire	164
Pour réorganiser la mémoire	164

Chapitre 16 Données techniques 165

Formats de la date	165
Formats de l'heure	165
Barres d'outils	166
Formats de clavier	168
Alarmes du mode Emploi du temps	168
Limites de saisie	169
Réinitialisation de l'appareil PV	169
Taux de conversion en euros pré-réglés	171
Capacité de stockage	172
Ordre de classement automatique	173
Liste de noms de villes	174
Glossaire du mode Courrier	176
Liste des messages	178
En cas de panne	183
Alimentation	183
Contraste de l'affichage	184
Sonorité des touches	184
Fonctionnement	185
Communication de données	186
Données techniques	187