

# Sommaire

## **Avant d'utiliser le PV-750Plus pour la première fois... .. 1**

### **Chapitre 1 Familiarisation ..... 13**

A lire en premier! .....	13
Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes! .....	13
Précautions importantes .....	14
Erreurs de données .....	15
Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données .....	15
Guide général .....	16
Alimentation .....	17
Avertissement de faible capacité des piles .....	17
Précautions concernant les piles .....	17
Pour remplacer les piles .....	19
Pour mettre l'appareil sous et hors tension .....	19
Extinction automatique .....	19
Utilisation du rétroéclairage .....	19
Commande Action et stylet .....	19
Stylet .....	20
Commande Action .....	20
Utilisation du menu d'icônes .....	21
Modes .....	21
Pour entrer dans un mode par le menu d'icônes .....	22
Pour entrer dans un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran .....	22
Pour entrer dans un mode par le menu Action .....	22
Personnalisation de l'aspect du menu Mode .....	23
Echange de deux icônes .....	23
Déplacement d'une icône .....	24

### **Chapitre 2 Emploi du temps ..... 25**

Entrée dans le mode Emploi du temps .....	25
Saisie de nouvelles données dans le mode Emploi du temps .....	25
Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise .....	26
Pour enregistrer un rendez-vous multidates avec le bouton <b>New</b> .....	27
Pour enregistrer une tâche .....	28
Pour enregistrer un memento .....	30
Types de mémentos et réglages .....	32
Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps .....	33
Pour importer des données de relations dans une fiche d'emploi du temps .....	34

Affichage des données d'emploi du temps .....	36
Organisation des écrans .....	36
Ecrans de calendrier .....	36
Ecrans d'emploi du temps périodique .....	39
Ecran de données d'emploi du temps .....	42
Ecrans de mémentos .....	42
Ecrans de tâches .....	43
Mise en surbrillance d'une date .....	45
Pour mettre des dates en surbrillance .....	45
Pour mettre des dates hors surbrillance .....	46
Localisation d'une date particulière .....	47
Redésignation des catégories de tâches .....	48

## **Chapitre 3 Relations ..... 49**

Entrée dans le mode Relations .....	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu d'icônes .....	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu Action .....	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu de modes à l'aide du stylet .....	49
Changement de catégorie .....	50
Liste des derniers appels .....	51
Redimensionnement des colonnes de l'écran d'une liste de relations .....	51
Saisie de nouvelles données dans le mode Relations .....	52
Affichage des données de relations .....	53
Pour afficher des données professionnelles .....	53
Pour voir d'autres données .....	54
Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations .....	55
Pour changer le contenu de la liste d'une catégorie .....	55
Changement du contenu des écrans de saisie du mode Relations .....	56
Pour changer le contenu de l'écran de saisie d'une catégorie .....	56
Gestion des catégories sans titre et des entrées libres .....	57
Catégories du mode Relations .....	57
Pour éditer les noms d'entrées de la catégorie sans titre et les noms d'entrées libres .....	58
Copie de fiche entre les catégories .....	59
Echange de données avec un téléphone mobile .....	60
Pour exporter une seule fiche de la catégorie Phone Book vers la mémoire du téléphone mobile .....	60
Pour exporter toutes les données de Phone Book (Phone ou SIM) et remplacer les données dans la mémoire du téléphone mobile .....	61
Pour importer une seule fiche de données d'un téléphone mobile .....	61
Pour importer toutes les données de la mémoire du téléphone mobile et remplacer les données de la catégorie Répertoire téléphonique .....	62
Exportation de données du mode Relations dans une fiche d'emploi du temps ....	63

---

**Chapitre 4 Mémo ..... 64**

Entrée dans le mode Mémo .....	64
Changement de la catégorie d'affichage .....	64
Saisie de nouvelles données dans le mode Mémo .....	65
Affichage des données d'un mémo .....	66
Pour afficher les données d'un mémo .....	66
Pour afficher une fiche sur tout l'écran .....	67
Déplacement d'un mémo dans une liste .....	68
Redésignation des catégories de mémos .....	68

**Chapitre 5 Gestionnaire de dépenses ..... 69**

Entrée dans le mode Gestionnaire de dépenses .....	69
Saisie d'une nouvelle transaction .....	69
Rappel de données du gestionnaire de dépenses .....	71
Calcul d'un total périodique .....	73
Gestion des types de paiements et de dépenses .....	74
Pour changer le nom d'un type de paiement ou de dépense .....	74

**Chapitre 6 Convertisseur de devises ..... 75**

Accès au mode Convertisseur de devises .....	75
Conversion de devises générales .....	75
Réalisation d'une conversion .....	75
Changement du nom et du taux de devises .....	76
Affichage des taux généraux actuels .....	78
Conversion en euros .....	78
Réalisation d'une conversion .....	78
Changement des devises nationales affichées .....	79
Affichage des taux d'euro actuels .....	80
Changement du nom et du taux de devises .....	80
Désignation du type d'arrondi .....	82

**Chapitre 7 Mémo rapide ..... 83**

Entrée dans le mode Mémo rapide .....	83
Catégories de mémos rapides .....	83
Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide .....	83
Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide .....	84
Création d'un nouveau mémo rapide .....	85
Pour saisir un nouveau mémo rapide .....	85
Pour tracer une ligne ou un rectangle .....	85
Rappel d'un mémo rapide .....	86

Copie d'écran .....	87
Pour enregistrer une copie d'écran .....	88
Pour joindre un mémo rapide à un message .....	88
<b>Chapitre 8    Courrier électronique et SMS .....</b>	<b>89</b>
Entrée dans le mode Courrier .....	90
Communication infrarouge avec un téléphone mobile GSM .....	91
Courrier électronique .....	92
Sélection d'une configuration de téléphone mobile .....	92
Pour sélectionner une configuration préreglée de téléphone mobile .....	92
Pour créer une configuration de téléphone mobile avec les commandes AT .....	93
A propos des commandes AT .....	94
Points d'accès .....	94
Création d'un nouveau point d'accès .....	94
Access Point Settings .....	96
Other Settings .....	98
Edition des points d'accès existants .....	99
Sélection d'un point d'accès .....	100
Options e-mail .....	101
Ecriture d'un nouveau message .....	102
Pour écrire un nouveau message .....	102
Destination du courrier .....	104
Pour taper à la main une adresse e-mail .....	104
Pour saisir une adresse e-mail en utilisant les données du mode Relations .....	105
Envoi de courrier .....	106
Envoi de tous les messages non envoyés .....	107
Envoi d'un seul message .....	108
Relevé et lecture du courrier .....	109
Pour relever le courrier .....	109
Pour lire le contenu d'un message .....	110
Réponse à un message .....	111
Pour répondre à un message .....	112
Réexpédition du courrier .....	113
Pour réexpédier un message .....	113
Copie d'un nom et d'une adresse e-mail dans Relations .....	114
Pour copier un nom et une adresse e-mail dans Relations .....	114
Mémos rapides joints au courrier .....	115
Pour joindre un mémo rapide à un message .....	115
Pour voir un mémo rapide joint .....	115
Pour copier un mémo rapide joint dans le mode Mémo rapide .....	115
Pour supprimer un mémo rapide joint .....	115
Changement de taille des colonnes de Inbox et de Outbox .....	115

SMS .....	116
Utilisation de la messagerie SMS .....	116
Pour valider la messagerie SMS .....	116
Envoi et réception de messages SMS .....	116
Saisie d'un nouveau message SMS .....	117
Pour écrire un nouveau message SMS .....	117
Adresse d'un message SMS .....	118
Pour saisir à la main un numéro de téléphone .....	118
Pour saisir un numéro de téléphone depuis le Phone Book du mode Relations .....	119
Réponse à un message SMS .....	120
Pour répondre à un message SMS .....	120
Réexpédition d'un message SMS .....	121
Pour réexpédier un message SMS .....	121

## **Chapitre 9**    **Fonction Confidentielle .....**    **122**

Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle .....	122
Utilisation de la zone de mémoire confidentielle .....	123
Pour entrer dans une zone de mémoire confidentielle existante .....	123
Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle .....	123
Pour changer un code d'accès .....	124
Pour transférer les données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle .....	124
Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre .....	125

## **Chapitre 10**    **Outils déroulants .....**    **126**

Affichage de l'écran d'outils déroulants .....	126
Utilisation de l'écran d'horloges .....	126
Pour afficher l'écran d'horloges .....	127
Pour sélectionner une des horloges comme horloge principale .....	127
Pour sélectionner la ville d'un fuseau horaire .....	128
Pour sélectionner l'heure standard ou l'heure d'été (DST) .....	128
Utilisation de l'écran de la calculette .....	129
Pour afficher la calculette .....	129
Touches de la calculette .....	130
Pour effectuer des calculs .....	131
Pour effectuer des calculs avec constantes .....	132
Pour corriger une entrée pendant des calculs .....	132
A propos des erreurs de calcul .....	132
Pour annuler une erreur .....	133
Ecran de prochain rendez-vous .....	133
Pour afficher l'écran du prochain rendez-vous .....	133

---

**Chapitre 11** **Communication de données** ..... **134**

Utilisation de la base .....	134
Pour rattacher l'appareil PV à la base .....	134
Pour détacher l'appareil PV de la base .....	135
Communication de données entre deux appareils PV .....	135
Pour raccorder deux appareils PV .....	135
Pour envoyer des données de l'hôte au terminal .....	136
Pour recevoir des données du terminal sur l'hôte .....	138
Communication de données entre un appareil PV et un appareil BN .....	140
Pour raccorder un appareil PV à un appareil BN .....	140
Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN .....	141
Pour recevoir des données de l'appareil BN sur l'appareil PV .....	143
Réception des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX .....	144
Pour raccorder un appareil PV à un appareil de la série SF/CSF/NX .....	144
Pour effectuer les réglages des paramètres de communication .....	145
Pour recevoir des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX .....	146

**Chapitre 12** **Applications PV** ..... **148**

Téléchargement d'applications PV .....	148
Installation d'une application PV sur l'appareil PV .....	148
Pour télécharger une application PV sur l'appareil PV .....	149
Suppression des données d'une application PV .....	150

**Chapitre 13** **Jeu** ..... **152**

Entrée dans le mode Jeu et sélection d'un jeu .....	152
Jeu 1 .....	152
Règle du jeu .....	153
Pour déplacer une carte ou un tas de cartes .....	153
Niveaux du jeu .....	154
Jeu 2 .....	154
Règle du jeu .....	154
Niveaux du jeu .....	155
Fonctionnement général .....	156
Pour changer le niveau .....	156
Pour annuler le dernier jeu .....	156

---

**Chapitre 14 Fonctionnement général ..... 157**

Barres de défilement .....	157
Défilement avec la commande Action .....	158
Barre de menu .....	158
Pour exécuter une commande de la barre de menu .....	158
Saisie de données et édition .....	158
Déplacement entre les entrées (Champs) .....	159
Claviers tactiles .....	159
Ecrans de réglage de l'heure .....	161
Sélection d'un passage par glisser .....	163
Couper, Copier, Coller .....	164
Fermeture d'un écran .....	165
Utilisation de la fonction recherche rapide .....	165
Pour saisir un mot avec la fonction de recherche rapide .....	165
Edition de fiches .....	166
Création d'une copie d'une fiche .....	166
Suppression de données .....	167
Recherche de données .....	169
Pour effectuer une recherche .....	169
Résultats de la recherche .....	170
Changement de la police d'affichage .....	171
Information concernant la version du programme .....	171
Ecrans .....	172
Pour afficher les informations concernant les versions .....	173

**Chapitre 15 Configuration de l'appareil ..... 174**

Réglage de la date, de l'heure et du délai d'extinction automatique .....	174
Mise en et hors service du son .....	175
Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne .....	175
Réglage du format de la date, de l'heure, du calendrier et du clavier .....	176
Réglage de la langue .....	177
Réglage du contraste de l'affichage .....	177
Cadrage de l'écran tactile .....	178
Contrôle de la capacité de la mémoire .....	178
Réorganisation de la mémoire .....	179
Pour réorganiser la mémoire .....	179

---

**Chapitre 16** **Données techniques ..... 180**

Formats de la date .....	180
Formats de l'heure .....	180
Barres d'outils .....	180
Formats de clavier .....	183
Alarmes du mode Emploi du temps .....	183
Limites de saisie .....	184
Réinitialisation de l'appareil PV .....	185
Taux de conversion en euros pré-réglés .....	187
Capacité de stockage .....	188
Ordre de classement automatique .....	190
Liste de noms de villes .....	191
Glossaire du mode Courrier .....	193
Liste des messages .....	195
En cas de panne .....	201
Alimentation .....	201
Contraste de l'affichage .....	202
Sonorité des touches .....	202
Fonctionnement .....	203
Communication de données .....	204
Données techniques .....	205