

L'appareil PV vous permet de stocker des informations confidentielles dans une zone de mémoire confidentielle de sorte qu'elles ne pourront être vues que si vous indiquez un code d'accès. Lorsque vous êtes dans la zone de mémoire confidentielle, vous pouvez utiliser les modes Emploi du temps, Relations, Mémo et Gestionnaire de dépenses pour stocker des données.

### Important!


- Vous ne disposez que d'une seule zone de mémoire confidentielle à la fois.
- Toutes les données confidentielles de tous les modes sont stockées dans la même zone de mémoire, quel que soit le mode où vous étiez lorsque vous avez créé la zone de mémoire confidentielle.
- Veillez à ne pas oublier votre code d'accès! Il n'existe aucun moyen de retrouver un code d'accès oublié. Vous devrez réinitialiser l'appareil PV, et vous perdrez tout le contenu de la mémoire, si vous avez oublié votre code et devez en créer un nouveau.

## ■ Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle

Procédez de la façon suivante pour créer une nouvelle zone de mémoire confidentielle. Cette opération ne peut être effectuée que si la mémoire ne contient pas déjà une zone de mémoire confidentielle.

1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes, puis tapez sur **Secret**.



2. Indiquez 12 caractères au maximum pour le code d'accès que vous voulez utiliser.
3. Tapez sur **Set** pour enregistrer votre code d'accès et créer une zone de mémoire confidentielle.
4. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Yes**.
  - L'enregistrement d'un code d'accès crée et ouvre automatiquement une zone de mémoire confidentielle, qui est indiqué par l'icône .

### Utilisation de la zone de mémoire confidentielle

Le paragraphe suivant décrit les opérations que vous pouvez effectuer une fois qu'une zone de mémoire confidentielle a été créée.

#### Pour entrer dans une zone de mémoire confidentielle existante

1. Tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes, puis tapez sur **Secret**.



2. Indiquez votre code d'accès et tapez sur **Set**.
  - Si le code d'accès est correct, l'appareil PV ouvre la zone de mémoire confidentielle.
  - Une fois que vous avez ouvert la zone de mémoire confidentielle, vous pouvez accéder à la zone de mémoire libre (non-confidentielle) sans avoir à saisir de nouveau le code d'accès tant que vous n'aurez pas mis l'appareil hors tension puis sous tension.

#### Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle

1. Lorsque la zone de mémoire confidentielle est ouverte, tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes.
2. Tapez sur **Secret** pour sortir de la zone de mémoire confidentielle et revenir à la zone de mémoire libre.


---

## Pour changer un code d'accès

1. Lorsque vous êtes dans la zone de mémoire secrète, tapez sur l'icône **Menu** pour afficher le menu de modes.
2. Tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu, puis sur **Edit – Password edit**.
3. Indiquez 12 caractères pour votre nouveau code d'accès.
4. Tapez sur **Set** pour valider le nouveau code d'accès.
5. En réponse au message de confirmation qui apparaît, tapez sur **Yes**.

## Pour transférer les données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle


1. Entrez dans le mode qui contient les données que vous voulez transférer dans la zone de mémoire confidentielle.
2. Sélectionnez la fiche que vous voulez transférer.
  - Vous pouvez sélectionner une fiche en la mettant en surbrillance sur l'écran de liste, sur l'écran de calendrier d'un mois, etc. ou en affichant l'écran de données de la fiche.
3. Tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Edit – To secret area**.
4. Indiquez le code d'accès et tapez sur **Set**.
  - Il n'est pas nécessaire d'entrer le code d'accès si vous avez déjà ouvert la zone de mémoire confidentielle depuis la dernière mise sous tension de l'appareil.



5. Tapez sur **Yes** pour transférer les données.

### Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre

1. Entrez dans la zone de mémoire confidentielle.
2. Entrez dans le mode qui contient les données que vous voulez transférer dans la zone de mémoire libre.
3. Sélectionnez la fiche que vous voulez transférer.
  - Vous pouvez sélectionner une fiche (une entrée) en la mettant en surbrillance sur l'écran de liste, sur l'écran de calendrier d'un mois, etc. ou en affichant l'écran de données de la fiche.
4. Tapez sur l'icône **Menu Bar** pour afficher la barre de menu et tapez sur **Edit – To open area**.



5. Tapez sur **Yes** pour transférer les données.