

Sommaire

Avant d'utiliser le PV-S250/PV-S450 pour la première fois..... 1

Chapitre 1 Familiarisation 13

A lire en premier!	13
Faites des copies de sauvegarde de toutes données importantes!	13
Précautions importantes	14
Erreurs de données	15
Pour réinitialiser l'appareil après l'affichage des données	15
Guide général	16
Alimentation	17
Avertissement de faible capacité des piles	17
Précautions concernant les piles	17
Pour remplacer les piles	19
Pour mettre l'appareil sous et hors tension	19
Pour activer et désactiver la mise sous tension par une frappe de l'écran	19
Extinction automatique	20
Utilisation du rétroéclairage	20
Commande Action et stylet	20
Stylet	20
Commande Action	21
Utilisation du menu d'icônes	21
Modes	22
Pour entrer dans un mode par le menu d'icônes	22
Pour entrer dans un mode en utilisant le menu d'icônes apparaissant sur l'écran	23
Pour entrer dans un mode par le menu Action	23
Personnalisation de l'aspect du menu Mode	24
Echange de deux icônes	24
Déplacement d'une icône	24

Chapitre 2 Emploi du temps 25

Entrée dans le mode Emploi du temps	25
Saisie de nouvelles données dans le mode Emploi du temps	25
Pour enregistrer un rendez-vous pour une date précise	26
Pour enregistrer un rendez-vous multidates avec le bouton New	27
Pour enregistrer une tâche	28
Pour enregistrer un memento	30
Types de mementos et réglages	32
Importation de données de relations dans une fiche d'emploi du temps	33
Pour importer des données de relations dans une fiche d'emploi du temps	34

Affichage des données d'emploi du temps	36
Organisation des écrans	36
Ecrans de calendrier	36
Ecrans d'emploi du temps périodique	39
Ecran de données d'emploi du temps	42
Ecrans de mémentos	42
Ecrans de tâches	43
Mise en surbrillance d'une date	45
Pour mettre des dates en surbrillance	45
Pour mettre des dates hors surbrillance	46
Localisation d'une date particulière	47
Redésignation des catégories de tâches	48

Chapitre 3 Relations 49

Entrée dans le mode Relations	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu d'icônes	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu Action	49
Pour entrer dans le mode Relations depuis le menu de modes à l'aide du stylet	49
Changement de catégorie	50
Liste des derniers appels	51
Redimensionnement des colonnes de l'écran d'une liste de relations	51
Saisie de nouvelles données dans le mode Relations	52
Affichage des données de relations	53
Pour afficher des données professionnelles	53
Pour voir d'autres données	54
Changement du contenu des écrans de liste du mode Relations	55
Pour changer le contenu de la liste d'une catégorie	55
Changement du contenu des écrans de saisie du mode Relations	56
Pour changer le contenu de l'écran de saisie d'une catégorie	56
Gestion des catégories sans titre et des entrées libres	57
Catégories du mode Relations	57
Pour éditer les noms d'entrées de la catégorie sans titre et les noms d'entrées libres	58
Copie de fiches entre les catégories personnelle et professionnelle	59
Exportation de données du mode Relations dans une fiche d'emploi du temps	59

Chapitre 4 Mémo 60

Entrée dans le mode Mémo	60
Changement de la catégorie d'affichage	60
Saisie de nouvelles données dans le mode Mémo	61
Affichage des données d'un mémo	62
Pour afficher les données d'un mémo	62
Pour afficher une fiche sur tout l'écran	63
Déplacement d'un mémo dans une liste	64
Redésignation des catégories de mémos	64

Chapitre 5 Gestionnaire de dépenses 65

Entrée dans le mode Gestionnaire de dépenses	65
Saisie d'une nouvelle transaction	65
Rappel de données du gestionnaire de dépenses	67
Calcul d'un total périodique	69
Gestion des types de paiements et de dépenses	70
Pour changer le nom d'un type de paiement ou de dépense	70

Chapitre 6 Convertisseur de devises 71

Accès au mode Convertisseur de devises	71
Conversion de devises générales	71
Réalisation d'une conversion	71
Changement du nom et du taux de devises	72
Affichage des taux généraux actuels	74
Conversion en euros	74
Réalisation d'une conversion	74
Changement des devises nationales affichées	75
Affichage des taux d'euro actuels	76
Changement du nom et du taux de devises	76
Désignation du type d'arrondi	78

Chapitre 7 Mémo rapide 79

Entrée dans le mode Mémo rapide	79
Catégories de mémos rapides	79
Pour sélectionner une catégorie de mémo rapide	79
Utilisation des outils de dessin du mode Mémo rapide	80
Création d'un nouveau mémo rapide	81
Pour saisir un nouveau mémo rapide	81
Pour tracer une ligne ou un rectangle	81
Rappel d'un mémo rapide	82
Copie d'écran	83
Pour enregistrer une copie d'écran	84

Chapitre 8 Pocket Sheet 85

Accès au mode Pocket Sheet	85
Opérations élémentaires	85
Création d'une nouvelle feuille	86
Activation d'une cellule	87
Sélection de plusieurs cellules	87
Localisation d'une cellule particulière d'une feuille	87
Saisie de données dans une cellule	88
Règles générales de saisie	88
Références de cellules	89
Références relatives de cellules	89
Références de cellules absolues	89
Références de cellules mixtes	90
Utilisation des claviers tactiles	90
Saisie d'expressions mathématiques	91
Saisie de texte	93
Exemple de saisie	94
Données des exemples	94
Contrôle de l'aspect d'une cellule	95
Changement des réglages de format d'une cellule	95
Spécification des bordures des cellules	99
Opérations sur les lignes et les colonnes	100
Changement de la largeur d'une colonne	100
Figeage du défilement des lignes et des colonnes	101
Insertion de lignes	103
Insertion de colonnes	104
Suppression de lignes et de colonnes	104
Opérations sur les feuilles	105
Ouverture d'une feuille	105
Affichage de l'écran de saisie	105
Sauvegarde d'une nouvelle feuille	105
Sauvegarde d'une feuille existant sous un autre nom	106
Fermeture d'une feuille	106
Redésignation d'une feuille	106
Couper, Copier, Coller et Effacer	107
Coupure des données de cellules	107
Copie des données de cellules	107
Collage de données dans les cellules	108
Copie d'une référence de cellule relative	109
Copie d'une référence de cellule absolue ou mixte	109
Effacement de données de cellules	109

Recherche de données sur une feuille	110
Pour rechercher de données sur une feuille	110
Sélection des options de calcul, quadrillage et protection	112
Informations sur la date et la taille	112
Affichage des informations sur la date et la taille	112
Pocket Sheet Sync	113
Configuration système requise	113
Erreurs dans Pocket Sheet	114

Chapitre 9 **Fonction Confidentielle** **115**

Création d'une nouvelle zone de mémoire confidentielle	115
Utilisation de la zone de mémoire confidentielle	116
Pour entrer dans une zone de mémoire confidentielle existante	116
Pour sortir de la zone de mémoire confidentielle	116
Pour changer un code d'accès	117
Pour transférer les données de la zone de mémoire libre dans la zone de mémoire confidentielle	117
Pour transférer des données de la zone de mémoire confidentielle dans la zone de mémoire libre	118

Chapitre 10 **Outils déroulants** **119**

Affichage de l'écran d'outils déroulants	119
Utilisation de l'écran d'horloges	119
Pour afficher l'écran d'horloges	120
Pour sélectionner une des horloges comme horloge principale	120
Pour sélectionner la ville d'un fuseau horaire	121
Pour sélectionner l'heure standard ou l'heure d'été (DST)	121
Utilisation de l'écran de la calculette	122
Pour afficher la calculette	122
Touches de la calculette	123
Pour effectuer des calculs	124
Pour effectuer des calculs avec constantes	125
Pour corriger une entrée pendant des calculs	125
A propos des erreurs de calcul	125
Pour annuler une erreur	126
Ecran de prochain rendez-vous	126
Pour afficher l'écran du prochain rendez-vous	126

Chapitre 11 **Communication de données** **127**

Utilisation de la base	127
Pour rattacher l'appareil PV à la base	127
Pour détacher l'appareil PV de la base	128
Communication de données entre deux appareils PV	129
Pour raccorder deux appareils PV	129
Pour envoyer des données de l'hôte au terminal	129
Pour recevoir des données du terminal sur l'hôte	131
Communication de données entre un appareil PV et un appareil BN	132
Pour raccorder un appareil PV à un appareil BN	132
Pour envoyer des données de l'appareil PV à l'appareil BN	133
Pour recevoir des données de l'appareil BN sur l'appareil PV	135
Réception des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX	136
Pour raccorder un appareil PV à un appareil de la série SF/CSF/NX	136
Pour effectuer les réglages des paramètres de communication	137
Pour recevoir des données d'un appareil de la série SF/CSF/NX	138

Chapitre 12 **Applications PV** **140**

Téléchargement d'applications PV	140
Installation d'une application PV sur l'appareil PV	140
Pour télécharger un application PV sur l'appareil PV	141
Suppression des données d'une application PV	142

Chapitre 13 **Jeu** **144**

Entrée dans le mode Jeu et sélection d'un jeu	144
Jeu 1	144
Règle du jeu	145
Pour déplacer une carte ou un tas de cartes	145
Niveaux du jeu	146
Jeu 2	146
Règle du jeu	146
Niveaux du jeu	147
Fonctionnement général	148
Pour changer le niveau	148
Pour annuler le dernier jeu	148

Chapitre 14 Fonctionnement général 149

Barres de défilement	149
Défilement avec la commande Action	150
Barre de menu	150
Pour exécuter une commande de la barre de menu	150
Saisie de données et édition	150
Déplacement entre les entrées (Champs)	151
Claviers tactiles	151
Ecrans de réglage de l'heure	153
Sélection d'un passage par glisser	155
Couper, Copier, Coller	156
Fermeture d'un écran	156
Utilisation de la fonction recherche rapide	157
Pour saisir un mot avec la fonction de recherche rapide	157
Edition de fiches	158
Création d'une copie d'une fiche	158
Suppression de données	159
Recherche de données	161
Pour effectuer une recherche	161
Résultats de la recherche	162
Changement de la police d'affichage	163
Information concernant la version du programme	163
Ecrans	164
Pour afficher les informations concernant les versions	165

Chapitre 15 Configuration de l'appareil 166

Réglage de la date, de l'heure et du délai d'extinction automatique	166
Mise en et hors service du son	167
Réglage de l'heure d'une alarme quotidienne	167
Réglage du format de la date, de l'heure, du calendrier et du clavier	168
Réglage de la langue	169
Réglage du contraste de l'affichage	169
Cadrage de l'écran tactile	170
Contrôle de la capacité de la mémoire	170
Réorganisation de la mémoire	171
Pour réorganiser la mémoire	171

Chapitre 16	Données techniques	172
--------------------	---------------------------------	------------

Formats de la date	172
Formats de l'heure	172
Barres d'outils	173
Formats de clavier	175
Alarmes du mode Emploi du temps	175
Limites de saisie	176
Réinitialisation de l'appareil PV	176
Taux de conversion en euros pré-réglés	178
Capacité de stockage	179
Ordre de classement automatique	180
Liste de noms de villes	181
Liste des messages	183
En cas de panne	188
Alimentation	188
Contraste de l'affichage	189
Sonorité des touches	189
Fonctionnement	190
Communication de données	191
Données techniques	192